

## スネアドラム

弾力のなくなった古いヘッドを調整するのは難しいものです。  
1年以上使用しているようなものは、ぜひ新しいものに交換して  
チューニングをしてみてください。

スネアドラムが生き返りますよ。そして、この機会にバラバラに  
されたパーツをきれいに磨きましょう。



新しいヘッドは最初少し伸びるので、高めに張っておくと数日後に落ち着きます。2~3日たってから再度チェックします。全体を平均に締め上げていきます。あまり神経質にならなくても大丈夫ですよ。表も裏もほぼ同じ程度にしっかり張ってください。目安としては、声で共鳴させて、B♭~Cくらいで胸が響く程度まで張ります。手で押さえてしっかりなじませます。(裏はやりすぎないように)



スナッピーは裏ヘッドの中心にあたるように、少しだけ気を使って取り付けます。まっすぐに付くように気をつけて・・・。  
後で調整用のネジで対応できるようにゆとりを持ってテープを固定してください。



最後にスナッピーをONにしたとき、適度な響きになるように  
ネジで調節します。

パリッと歯切れの良い響きになるよう張ってください。